

# **USER MANUAL**

**English**

Thank you for buying this product, Please read the provided user manual carefully before installation and keep it for future reference.

# 1. User instructions

We are very glad that you would choose this vehicle radio navigation system device. The device is based on the Android platform with WIFI. It enables you to have a fast and convenient Internet experience, kinds of multimedia entertainment function. This booklet will introduce the various features of the device, please read it carefully before the installation of the device.

## 2. Features and Functions

- ▶ Smart phone connection, Mirror Link with dual control
- ▶ Fully Capacitive Touch Screen Control
- ▶ Build-in Bluetooth, hands-free, phone book, A2DP to steaming the phone music to the radio.
- ▶ Android 5.1
- ▶ Quad Core 1.6GHz by MTK8227 Cortex A9
- ▶ Build-in 1G DDR3, 16G Flash Memory
- ▶ Build-in WIFI.
- ▶ Rear View Camera Input
- ▶ Built-in 4\*45W power amplifier
- ▶ Build-in AM/FM/RDS
- ▶ 30 Preset Stations
- ▶ one Front TF Card input/One Rear USB input
- ▶ Steering Wheel Control
- ▶ Sub Output
- ▶ 2CH Rear Video Output
- ▶ 1CH Rear A/V Input
- ▶ 2CH Rear RCA Output

### **3.1 Note**

Do not repair the product without permission. This product is composed of many sophisticated electronic components, improper removal or modification may cause damage to the product. If there is a malfunction, please contact the dealer.

Do not allow the display screen by the moisture, dust, steam, soot and other pollution  
To remove dirt, please turn off the power .

Do not use thinner or other chemical cleaning agents to wipe the surface of the product, should use a soft cloth to wipe the surface dirt

Please pay attention to prevent the product from being subjected to heavy pressure and impact.

Do not attempt to access the power body outside of the product, to destroy the internal components of the product free.

The working temperature of the product is  $-20^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$  storage temperature is  $-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$ .

### **3.2 Attention**

Please strictly follow the instructions for operation, if the product is in violation of the rules and damage to the product, is not within the scope of the warranty.

It is strictly prohibited to operate the product in the driving process.

It is strictly prohibited to use this product in the gas station, including radio, Bluetooth, mobile phone related functions, etc..

Please stop using this product when you encounter a thunderstorm.

When the car is not started, please close this product, in order to avoid excessive consumption of battery power .

Do not depending on the camera as the only visual basis for reversing.

Battery is not enough power, the product will not work without enough car battery power.

The rear view camera use effect will be affected by the weather, external light. In the weather is not good, the external light is dark, the influence is bigger, its use effect is more obvious in the night.

The touch screen is easy to scratch, do not directly contact with it with metal and other hard objects, so as not to scratch the touch screen and cause permanent damage.


When cleaning the touch screen, please use the sponge , so as not to scratch the touch screen. Do not use a cleaning agent containing organic solvents, so as not to damage the surface of the mask, the impact of the touch screen display.

## 4. Getting Started

### 4.1 How to Install the Unit

Before the installation, make sure that you have all necessary tools ready. You can refer to youtube.com or tweeter.com how to remove your original car stereo. If you are not familiar with DIY, please install the unit with a professional car radio installer.

### 4.2 Wire Connections



### 4.3 Power On/Off


When you plug in the car keys to open the car ACC power , the device will automatically power on. You can also press the power button to power on the unit when it is in OFF mode.

When you take off the keys, close the ACC power , the device will automatically Power On.You can also press the power button to power off the unit when it is on.

## 4.4 Main Menu Operation


The main menu icon can be added or deleted by customers.

The location of main menu icon can be changed by customers.




## 4.5 APP Menu Operation

Press and hold the icon for 3 seconds, you can add it into the Main Menu









## 4.6 Drop-down menu

Including: Car settings, sound effect, volume, brightness, WIFI on/off, Bluetooth  
Click the drop-down menu icon to enter the relative mode quickly.



## 4.7 Radio




1.  B and (shortpress to switch between FM1 FM2 FM3 or AM1 AM2)  
Press and hold 3 seconds to switch between FM and AM
2.  Press: Single step back; Hold: Up Search
3.  Press: Single step forward; Hold: Down search
4.  Sound effect: Press to go to sound effect mode. you can select the sound effect rock, pop, live, dance, classical, gentle listening experience; as well as bass and balanced front left and right channel speaker selection.
5.  Intro Play/Auto Search and Memory: Press the icon to intro play every stations with only 10 seconds. Hold the icon to automatically search available radio stations and saved as the preset station.

## 4.8 Bluetooth


Click Bluetooth settings: open the bluetooth on your smart phone, find the device name “ezonetrionics”, connect.

After connected, you can upload the phonebook and recording theincoming/outgoing phone calls. You can also adjust the settings of bluetooth



## 4.9 Music Player


Click the Music icon and enter to music mode. You need to choose the music storage disc first. You can play music from external SD card, USB sticks or internal memory






## 4.10 Video Player

Click the Video player icon to enter below interface. You can choose the video files from External SD card/USB disc or internal memory (HD)




## 4.11 Streaming the mobile phone music to unit by Bluetooth

Once your phone is connected to the device through bluetooth, you can streaming the music of your phone to the device. Click the icon BTMusic, if the phone is connected, you will have below interface.



## 4.12 File Manager

Click the icon to manage the files in external SD, USB or internal memory disk below picture.




If you choose the right one “internal memory”, you will find some pre-installed android system files here. Please do not delete or edit any files to avoid system cracking. If you press and hold the file folder or files, you will find a menu for copy, move and delete.

### 4.13 Steering Wheel Control

In order to work with your Steering Wheel Control. Please connect the Steering Wheel Control wires correctly with your car.

After the wires are connected, you need to save the configure of each button definition with the unit. Click the Icon “Steering Wheel” and enter into below interface. Please follow below steps to configure all the buttons:

1. Press “START”, the color of the background will change darker.
2. Press the function on the device screen like “MODE” as an example, the MODE button will change to red.
3. Hold the relative MODE function button on your steering wheel. The color on the device screen will change to yellow. MODE button is now saved.
4. Repeat the step 2/3 to save other function buttons.
5. Exit after all function buttons are saved.




You can also press the reset button on the screen to clear all previous save.

# 5. Settings

## 5.1 Wifi

Press this column to power on/off the unit.




## 5.2 Bluetooth

**Bluetooth Name:** You can change the device name on the first line of the Bluetooth settings.

**Bluetooth PIN code:** this code is used when connecting the bluetooth with the device.

**Auto Connect:** When the feature is on, your phone will be connected to the device automatically after 1<sup>st</sup> pairing is successful.

**Auto Answer:** when the feature is on, your incoming call will be pick up automatically when phone is connected




### 5.3 Sound

Default Volumes: You can adjust the system volume and bluetooth call sound separately.


Application Volumes: You can adjust the volume levels in different major mode

Sound Effect: You can adjust the Sound Balance, Equalizer, Remix here to find the best performance of the sound in your car.



### 5.4 Display


Backlight brightness: You can adjust the brightness of backlight here.



## 5.5 Navigation

Default Navigation: choose your favorite navigation software as the default one.

Mix Proportion: You can change the ratio of navigation/main sound




## 5.6 Body Settings

Light Inspection: Please connect the wire “ILL” to your car light control wires. Then the device will check whether the car light is on/off to adjust the screen brightness automatically.


Brake Inspection: To safety reason, you need to stop and the car before watch the videos.

Back Car Settings: You can change the video color of back camera input and other general settings in camera.



## 5.7 Language & input settings

You can change the system languages to you local on.




## 5.8 Personalization setting

Boot Logo: The boot logo can be changed here.

If you want to add your own logo as the boot up logo, please follow below steps:


1. Make your own photo with 1024x600 pixel
2. Create a folder on an MicroSD card, named “logo”
3. Put your own photo in the folder “logo”
4. Insert the MicroSD card into the unit, go to boot logo and you will find your own picture at the end of the logo list.

Wallpaper setting: the wallpaper of the unit can be changed here.



## 5.9 Date & Time

Once the unit is connected to internet, the time will be adjusted to your local time automatically.



## 6. FAQ

### 6.1 Factory Setting Password:

This is used to change the factory settings, the password is 8317. Please do not change it without professional instruction.

### 6.2 How to calibrate the screen:

1. go to main page
2. use 4 fingers to press and hold on the main page for 5 seconds.
3. Calibrate.

### 6.3 How to settle the steering wheel control function:

For the steering wheel control function, you need to follow below steps:

1. Find your car steering wheel control button signal wires, it is normally located under your driving wheel.
2. The signals have two, one gives "+" voltage and another gives GND voltage.
3. Check our unit power cable, there is a wire labeled "key1" or "key2"
4. Connect the "+" Voltage wires to the "key1" or "key2" wires.
5. Connect the GND wire to GND wires of our unit.
6. Go to the Steering Wheel Control or SWC APP in our unit.
7. Press your steering wheel control button and there will be a voltage on our unit to memory.
8. Step by step to finalize all the buttons.



# Die Bedienungsanleitung

German

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bitte lesen Sie die mitgelieferte Bedienungsanleitung vor der Installation sorgfältig durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf.

## **1. Bedienungsanleitung**

Wir freuen uns sehr, dass Sie dieses Fahrzeug Radio Navigation System Gerät zu wählen. Das Gerät basiert auf der Android-Plattform mit WIFI. Es ermöglicht Ihnen, eine schnelle und bequeme Internet-Erfahrung, Arten von Multimedia-Entertainment-Funktion haben.

Diese Broschüre stellt Ihnen die verschiedenen Funktionen des Gerätes vor. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät installieren.

## **2. Eigenschaften und Funktionen**

- ▶ Smart-Telefon-Anschluss, Spiegel Link mit Dual- Kontrolle
- ▶ Völlig kapazitive Screen-Kontrolle
- ▶ Eingebautes Bluetooth, Freisprechen, Telefonbuch, A2DP zum Dämpfen der Telefonmusik zum Radio
- ▶ Android 5.1
- ▶ Quad Core 1.6GHz von MTK8227 Cortex A9
- ▶ Eingebettete 1G DDR3,16G Flash-Speicher
- ▶ Eingebettetes WIFI.
- ▶ Rückfahrkamera-Eingang
- ▶ Eingebetteter 4\*45W Leistungsverstärker
- ▶ Eingebettetes AM/FM/RDS
- ▶ 30 voreingestellte Sender
- ▶ ein vorderer TF-Karteneingang / ein hinterer USB-Eingang
- ▶ Lenkradkontrolle
- ▶ Unterausgang
- ▶ 2CH hinterer Videoausgang
- ▶ 1CH hinterer A / V Eingang
- ▶ 2CH hinterer RCA Ausgang

### **3.1 Hinweis**

Reparieren Sie das Produkt nicht ohne Erlaubnis. Dieses Produkt besteht aus vielen anspruchsvollen elektronischen Komponenten, unsachgemäße Entfernung oder Änderung kann zu Schäden am Produkt führen. Bei Störungen wenden Sie sich bitte an den Händler.

Lassen Sie den Bildschirm nicht durch die Feuchtigkeit, Staub, Dampf, Ruß und andere Verschmutzung. Um Schmutz zu entfernen, schalten Sie bitte das Gerät aus.

Benutzen Sie keine dünneren oder anderen chemischen Reinigungsmittel, um die Oberfläche des Produktes zu wischen, sollten Sie ein weiches Tuch verwenden, um den Oberflächenschmutz zu wischen.

Achten Sie darauf, dass das Produkt keinen starken Drücken und Stößen ausgesetzt wird.

Versuchen Sie nicht, auf das Stromversorgungskabel außerhalb des Produkts zuzugreifen, um die internen Komponenten des Produkts zu zerstören.

Die Arbeitstemperatur des Produktes ist  $\sim +70\text{ C}$   $-20\text{ C}$ , Lagertemperatur ist  $-40!$   $+85\text{ C}$ .

### **3.2 Aufmerksamkeit**

Beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitung, wenn das Produkt gegen die Regeln und die Beschädigung des Produkts verstößt, nicht im Rahmen der Garantie.

Es ist streng verboten, das Produkt im Fahrbetrieb zu betreiben.

Es ist streng verboten, dieses Produkt in der Tankstelle, einschließlich Radio, Bluetooth, Handy-Funktionen, etc. zu verwenden.

Bitte stoppen Sie dieses Produkt, wenn Sie ein Gewitter erleben.

Wenn das Auto nicht gestartet wird, schließen Sie bitte dieses Produkt, um übermäßigen Verbrauch der Batterieleistung zu vermeiden.

Nicht abhängig von der Kamera als die einzige visuelle Basis für das Reversieren.

Die Batterie ist nicht genug Strom, das Produkt wird nicht funktionieren, ohne genügend Auto Akku.

Die Rückfahrkamera-Gebrauchswirkung wird durch das Wetter, externes Licht beeinflusst. Bei dem Wetter ist nicht gut, das externe Licht ist dunkel, der Einfluss ist größer, seine Verwendung Wirkung ist deutlicher in der Nacht.


Der Touchscreen ist leicht zu verkratzen, nicht direkt mit Metall und anderen harten Gegenständen in Berührung zu kommen, um den Touchscreen nicht zu zerkratzen und dauerhafte Beschädigungen zu verursachen. Verwenden Sie zum Reinigen des Touchscreens bitte den Schwamm, um den Touchscreen nicht zu zerkratzen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit organischen Lösungsmitteln, um nicht die Oberfläche der Maske, die Auswirkungen der Touchscreen-Display zu beschädigen.

## 4. Anfangen

### 4.1 Installation des Geräts

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass alle erforderlichen Werkzeuge bereitstehen. Sie können sich auf youtube.com oder tweeter.com, wie Sie Ihre ursprüngliche Auto-Stereoanlage zu entfernen. Wenn Sie nicht mit DIY vertraut sind, installieren Sie bitte das Gerät mit einem professionellen Autoradio-Installateur.

### 4.2 Kabelverbindungen




### 4.3 Ein- / Ausschalten

Wenn Sie die Autoschlüssel anschließen, um das Auto ACC zu öffnen, schaltet sich das Gerät automatisch ein. Sie können auch den Netzschalter drücken, um das Gerät einzuschalten, wenn es sich im AUS-Modus befindet.

Wenn Sie die Tasten ausschalten, schließen Sie die ACC-Stromversorgung, das Gerät schaltet sich automatisch ein. Sie können auch den Netzschalter drücken, um das Gerät auszuschalten, wenn es eingeschaltet ist.

#### 4.4 Hauptmenü Betätigen

Das Hauptmenüsymbol kann von Kunden hinzugefügt oder gelöscht werden.  
Die Position des Hauptmenüsymbols kann von den Kunden geändert werden.




#### 4.5 APP Menü Betätigen

Halten Sie das Symbol 3 Sekunden lang gedrückt, und fügen Sie es in das Hauptmenü ein.








## 4.6 Dropdown-Menü

Inklusive: Gerät, klingen, Volumen, Helligkeit, WIFI ein / aus, Bluetooth. Klicken Sie auf das Dropdown-Menüsymbol, um den relativen Modus schnell aufzurufen.



## 4.7 Radio




1.  und (kurz drücken, um zwischen FM1 FM2 FM3 oder AM1 AM2 umzuschalten) .Halten Sie 3 Sekunden gedrückt, um zwischen FM und AM umzuschalten.
2.  Drücken : Einzelschrittrückseite; Halten: Nach oben Suchenh
3.  Drücken :: Einzelschritt vorwärts; Halten: Suchen
4.  Klangeffekt: Drücken Sie, um zum stichhaltigen Effektmodus zu gehen, können Sie den Toneffektfelsen, -knall, -live, -tanz, -klassiker, -natürliche hörende Erfahrung vorwählen; Sowie Bass und Balanced vorne links und rechts Kanal Lautsprecherwahl.
5.  Intro Play / Automatische Suche und Speicher: Drücken Sie das Symbol, um alle Titel mit nur 10 Sekunden zu spielen. Halten Sie das Symbol gedrückt, um die verfügbaren Radiosender automatisch zu durchsuchen und als Festsender zu speichern..

## 4.8 Bluetooth


Klicken Sie auf Bluetooth-Einstellungen: Öffnen Sie das Bluetooth auf Ihrem Smartphone, finden Sie den Gerätenamen "ezonetronics", verbinden.

Nach dem Verbinden können Sie das Telefonbuch hochladen und die eingehenden / ausgehenden Anrufe aufzeichnen. Sie können auch die Einstellungen für Bluetooth anpassen.



## 4.9 Musikspieler


Click the Music icon and enter to music mode. You need to choose the music storage disc first. You can play music from external SD card, USB sticks or internal memor  
Klicken Sie auf das Symbol Musik und geben Sie den Musikmodus ein. Sie müssen zuerst die Musikspeicherscheibe auswählen. Sie können Musik von der externen SD-Karte, USB-Sticks oder internen Speicher wiedergeben.






#### 4.10 Videoplayer

Klicken Sie auf das Video-Player-Symbol, um unterhalb der Schnittstelle zu gelangen. Sie können die Videodateien von der externen SD-Karte / USB-Disk oder dem internen Speicher (HD)




#### 4.11 Streaming der Mobiltelefonmusik zum Gerät über Bluetooth

Sobald Ihr Telefon mit dem Gerät über Bluetooth verbunden ist, können Sie streaming die Musik Ihres Telefons auf das Gerät. Klicken Sie auf das Symbol BTMusic, wenn das Telefon angeschlossen ist, haben Sie unter Schnittstelle.



## 4.12 Dateimanager

Klicken Sie auf das Symbol, um die Dateien auf einem externen SD-, USB- oder internen Speicher zu verwalten.



Wenn Sie den richtigen "internen Speicher" wählen, finden Sie einige vorinstallierte Android-Dateien hier. Bitte löschen oder bearbeiten Sie keine Dateien, um Systemrisse zu vermeiden. Wenn Sie den Ordner oder die Dateien drücken und gedrückt halten, finden Sie ein Menü zum Kopieren, Verschieben und Löschen.

## 4.13 Lenkradkontrolle

Um mit der Lenkradkontrolle zu arbeiten. Bitte verbinden Sie die Lenkradkontrolle korrekt mit dem Fahrzeug.

Nachdem die Drähte angeschlossen sind, müssen Sie die Konfiguration jeder Schaltflächendefinition mit dem Gerät speichern. Klicken Sie auf das Symbol "Lenkrad" und geben Sie unten in der Schnittstelle. Bitte folgen Sie den Schritten, um alle Schaltflächen zu konfigurieren:

1. Drücken Sie "START", die Farbe des Hintergrunds wird dunkler.
2. Drücken Sie die Funktion auf dem Gerätescreen wie zB "MODE" als Beispiel, die MODE-Taste wechselt auf rot.
3. Halten Sie die entsprechende MODE-Funktionstaste am Lenkrad. Die Farbe auf dem Gerät-Bildschirm wird gelb. MODE-Taste ist nun gespeichert.
4. Wiederholen Sie Schritt 2/3, um weitere Schaltflächen zu speichern.
5. Verlassen, nachdem alle Funktionstasten gespeichert sind.




Sie können auch die Reset-Taste auf dem Bildschirm drücken, um alle vorherigen Speichern zu löschen.

## 5. Einstellungen

### 5.1 Wi-Fi

Drücken Sie diese Spalte, um das Gerät ein- oder auszuschalten.



### 5.2 Bluetooth

Bluetooth Name: Sie können den Gerätenamen in der ersten Zeile der Bluetooth-Einstellungen ändern.

Bluetooth-PIN-Code: Dieser Code wird verwendet, wenn Sie das Bluetooth-Gerät mit dem Gerät verbinden. Automatische Verbindung: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird das Telefon nach erfolgreicher Kopplung automatisch mit dem Gerät verbunden.


Automatische Antwort: Wenn die Funktion aktiviert ist, wird Ihr eingehender Anruf automatisch abgerufen, sobald das Telefon angeschlossen ist.



## 5.3 Töne


Standardlautstärke: Sie können die Systemlautstärke und den Bluetooth-Rufton separat einstellen.

Anwendungsvolumen: Sie können die Lautstärke in verschiedenen Hauptmodi einstellen  
Sound Effect: Hier können Sie die Sound Balance, Equalizer, Remix hier einstellen, um die beste Soundleistung im Auto zu finden.




## 5.4 Display

Hintergrundhelligkeit: Hier können Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen.



## 5.5 Schifffahrt

Standard-Schifffahrt: Wählen Sie Ihre bevorzugte Schifffahrtsoftware als Standard.  
Mix Proportion: Sie können das Verhältnis von Schifffahrt / Hauptton ändern.




## 5.6 Körper Einstellungen

Lichtinspektion: Bitte verbinden Sie den Draht "ILL" mit den Lichtsteuerleitungen Ihres Autos. Dann überprüft das Gerät, ob die Autobeleuchtung an/aus ist, um die Bildschirmhelligkeit automatisch einzustellen.


Bremseninspektion: Zur Sicherheit Grund, müssen Sie das Auto stoppen, bevor Sie die Videos sehen.

Zurück Auto-Einstellungen: Sie können die Video-Farbe der Rückfahrkamera-Eingang und andere allgemeine Einstellungen in der Kamera ändern.



## 5.7 Sprache & Eingabe

Sie können die System Sprachen auf Ihrem lokalen System ändern.




## 5.8 Personalisierte Einstellungen

Boot Logo: Das Boot-Logo kann hier geändert werden.

Wenn Sie Ihr eigenes Logo als das Aufladungslogo hinzufügen möchten, folgen Sie bitte den Schritten unten:


1. Machen Sie Ihr eigenes Foto mit 1024x600 Pixel
2. Erstellen Sie einen Ordner auf einer MicroSD-Karte mit dem Namen "Logo"
3. Legen Sie Ihr eigenes Foto in den Ordner "Logo"
4. Setzen Sie die MicroSD-Karte in das Gerät ein, gehen Sie zum Boot-Logo und finden Sie Ihr eigenes Bild am Ende der Logo-Liste.

Hintergrundbild: Hier kann das Hintergrundbild des Gerätes geändert werden.



## 5.9 Datum & Uhrzeit

Sobald das Gerät mit dem Internet verbunden ist, wird die Uhrzeit automatisch auf Ihre lokale Zeit eingestellt.



## 6. FAQ

### 6.1 Werkseinstellung:

Dies wird verwendet, um die Werkseinstellungen zu ändern, das Passwort ist 8317. Bitte ändern Sie es nicht ohne professionelle Anweisung.

### 6.2. So kalibrieren Sie den Bildschirm:

1. Gehen Sie zur Hauptseite
2. Benutzen Sie 4 Finger, um die Hauptseite für 5 Sekunden zu drücken und zu halten.
3. Kalibrieren.

### 6.3 Wie Sie die Lenkradsteuerfunktion einstellen.

Für die Steuerung des Lenkrads müssen Sie folgende Schritte durchführen:

1. Finden Sie Ihr Auto Lenkrad Kontrolle Taster Signal Drähte, ist es normalerweise unter Ihrem Antriebsrad befindet.
2. Die Signale haben zwei, eine gibt Spannung und andere gibt GND-Spannung.
3. Überprüfen Sie das Netzkabel des Netzkabels, es befindet sich ein Kabel, das "Schlüssel 1" oder "Schlüssel2".
4. Schließen Sie die Spannungsleitungen an die Drähte "Schlüssel 1" oder "Schlüssel2" an.
5. Verbinden Sie das GND-Kabel mit den GND-Leitungen unseres Gerätes.
6. Gehen Sie zu unserer Lenkradsteuerung oder S WC APP.
7. Drücken Sie Ihre Lenkrad-Steuertaste und es wird eine Spannung an unserem Gerät zu speichern.
8. Schritt für Schritt, um alle Knöpfe fertig zu stellen.



# MANUEL D'UTILISATION

**French**

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation fourni avant l'installation. Bien vouloir conserver ce manuel pour une référence future.

## **1. Instructions d'utilisateur**

Nous sommes très contents que vous ayez porté votre choix sur cet appareil du système de navigation radio pour véhicule. Cet appareil est basé sur la plateforme Android avec WIFI. Il vous permet d'avoir une expérience Internet confortable ainsi que des types de fonction de divertissement multimédia. Ce livret vous présentera différents caractéristiques de l'appareil. Veuillez le lire attentivement avant l'installation de l'appareil.

## **2. Caractéristiques et fonctions**

- ▶ Connexion au smartphone, lien miroir avec double contrôle
- ▶ Contrôle d'écran tactile entièrement capacitif
- ▶ Bluetooth intégré, main libre, répertoire, A2DP pour synchroniser la musique du téléphone
- ▶ A la radio
- ▶ Android 5.1
- ▶ Quad core 1.6GHz par MTK8227 Cortex A9
- ▶ 1G DDR3 intégré, carte mémoire de 16G
- ▶ WIFI intégré
- ▶ Entrée de caméra arrière
- ▶ Amplificateur de puissance 4\*45W intégré
- ▶ AM/FM/RDS intégré
- ▶ 30 stations pré-réglées
- ▶ Une carte d'entrée TF avant/ Une entrée USB arrière
- ▶ Contrôle de volant
- ▶ Sous sortie
- ▶ Sortie vidéo arrière 2CH
- ▶ Entrée A/V arrière 1CH
- ▶ Sortie RCA arrière 2CH

### **3.1 Remarque**

Évitez de réparer ce produit sans la permission. Ce produit est composé de plusieurs composants électroniques sophistiqués. Un enlèvement ou une modification anormale pourrait endommager le produit. En cas de défaillance, veuillez contacter le fabricant.

Ne pas laisser l'écran d'affichage entrer en contact avec la moisissure, la poussière, la vapeur, la suie et les autres sources de pollution.

Pour retirer les débris, veuillez couper l'alimentation.

Ne jamais utiliser un solvant ou d'autres produits chimiques pour nettoyer la surface du produit ; Vous devez utiliser un tissu doux pour nettoyer les débris sur la surface.

Veuillez à ce que le produit ne soit pas soumis à des pressions et impacts forts.

Évitez d'accéder au dispositif d'alimentation du produit, car cela pourrait détruire les composants internes du produit.

La température de fonctionnement du produit est comprise entre  $\pm 70\text{ C}$   $-20\text{C}$ , la température de stockage est  $-40\text{ C}$   $+ 85\text{C}$

### **3.2 Attentions**

Veuillez respecter scrupuleusement les instructions relatives à l'opération. Si le produit tombe en panne suite au non-respect des règles le régissant, la garantie devient nulle.

Il est strictement interdit d'opérer le produit pendant la conduite.

Il est strictement interdit d'utiliser ce produit dans les stations d'essence, y compris la radio, le Bluetooth, les fonctions se rapportant au téléphone portable, etc ;

Veuillez arrêter d'utiliser ce produit en cas d'orage violent.

Lorsque le véhicule n'est pas démarré, veuillez fermer ce produit afin d'éviter une consommation excessive de la batterie ;

Ne pas dépendre uniquement de la caméra puisque la base visuelle est utilisée pour le retour.

La batterie n'a pas assez de puissance. Le produit ne fonctionnera pas tant que la batterie n'est pas suffisamment chargée.

La caméra de vue arrière pourrait être affectée par le climat, la lumière externe. Lorsque la météo n'est pas favorable, la lumière externe est grande, son effet d'utilisation est donc plus plausible dans la nuit.


La caméra de vue arrière pourrait être facilement égratignée, évitez tout contact direct avec les objets durs ou en métal car cela pourrait endommager la caméra. Lors du nettoyage de l'écran tactile, veuillez utiliser une éponge afin de ne pas gratter l'écran tactile. Ne jamais utiliser un agent de nettoyage contenant des solvants organiques, afin de ne pas endommager la surface du masque, l'impact de l'affichage de l'écran tactile.

## 4. Démarrage

### 4.1 Comment installer l'unité

Avant l'installation, s'assurer que vous disposez de tous les outils nécessaires. Vous pouvez consulter [youtube.com](https://www.youtube.com) ou [tweeter.com](https://www.tweeter.com) pour en savoir plus sur la manière de retirer votre stéréo de véhicule originale. Si Vous n'êtes pas familier avec DIY, veuillez installer l'unité avec un installateur de radio de véhicule professionnel.

### 4.2 Connexion de câble




### 4.3 Mise en marche/Arrêt

Lorsque vous mettez les clés dans la voiture pour ouvrir la puissance ACC du véhicule, l'appareil sera automatiquement alimenté. Vous pouvez également appuyer sur le bouton d'alimentation pour alimenter l'unité lorsque le mode ETEINT. Lorsque vous retirez les clés, fermer l'alimentation ACC, l'appareil sera automatiquement alimenté. Vous pouvez également appuyer le bouton d'alimentation pour éteindre l'unité lorsqu'il est allumé.

#### 4.4 Opération du menu principal


L'icône du menu principal pourrait être ajoutée ou supprimée par les clients.

L'emplacement de l'icône du menu principal pourrait être changé par les clients.




#### 4.5 Opération du menu de l'APP

Appuyer et maintenir sur l'icône pendant 3 secondes, vous pouvez l'ajouter dans le menu principal.








## 4.6 Menu déroulant

Comprenant : Les réglages de véhicule, l'effet sonore, le volume, la luminosité, la mise en marche/l'arrêt du WIFI, Bluetooth. Cliquer sur l'icône du menu déroulant pour entrer rapidement dans le mode relatif.



## 4.7 Radio




-  B et (appuyer doucement pour basculer entre FM1 FM2 FM3 ou AM1 AM2) Appuyer et maintenir pendant 3 secondes pour basculer entre FM et AM.
-  Appuyer : Retour du pas unique ; maintenir : Recherche vers le haut
-  Appuyer : Avancer le pas unique ; maintenir : Recherche vers le bas
-  Effet sonore : Appuyer pour entrer dans le mode d'effet sonore. Vous pouvez sélectionner l'effet de son rock, pop, live, dance, classique, expérience d'écoute directe ainsi que la basse et l'équilibre entre la sélection du haut-parleur de canal gauche et droite.
-  Intro lecture/Auto Lecture et Mémoire : Appuyer sur l'icône pour introduire la lecture de chaque station toutes les 10 secondes. Maintenir l'icône pour effectuer la recherche automatique des stations de radio disponibles et enregistrées dans la station préréglée.

## 4.8 Bluetooth


Cliquer sur les réglages Bluetooth : Ouvrir le Bluetooth sur votre Smart Phone, rechercher le nom de l'appareil « ezonetronics », connecter.

Après la connexion, vous pouvez charger le répertoire et enregistrer appels entrants/sortants. Vous pouvez également ajuster les réglages du Bluetooth.



## 4.9 Lecteur de musique


Cliquer sur l'icône de musique pour entrer dans le mode de musique. Vous devez tout d'abord choisir le disque de stockage de la musique. Vous pouvez lire la musique à partir de la carte SD externe, les disques USB ou la mémoire interne.






#### 4.10 Lecteur Vidéo

Cliquer sur l'icône du lecteur vidéo pour entrer dans l'interface ci-dessous. Vous pouvez choisir les fichiers vidéo à partir de la carte SD externe/disque USB ou la mémoire interne (HD).




#### 4.11 Diffusion de la musique du téléphone à l'unité par Bluetooth

Une fois que le téléphone est connecté à l'appareil à travers le Bluetooth, vous pouvez diffuser la musique de votre téléphone sur l'appareil. Cliquer sur la diffusion de la musique de votre téléphone sur l'appareil. Cliquer sur l'icône BTMusic, si le téléphone est connecté, vous aurez l'interface suivante.



## 4.12 Gestionnaire de fichier

Cliquer sur l'icône pour gérer les fichiers dans SD externe, USB ou le disque de mémoire interne tel qu'indiqué dans l'image suivante.



Si vous choisissez le côté droit « mémoire interne », vous trouverez des fichiers du système Android pré installé. Veuillez ne pas supprimer ou éditer les fichiers afin d'éviter un crash du système. Si vous appuyez et maintenez le dossier des fichiers ou les fichiers, vous trouverez un menu à copier, déplacer ou supprimer.

### 4.13 Contrôle de volant

Pour travailler avec votre contrôle de volant. Veuillez connecter les fils de contrôle de volant correctement avec votre véhicule.

Une fois les fils connectés, vous devez enregistrer la configuration de définition de chaque bouton avec l'unité. Cliquer sur l'icône « Volant » et entrer dans l'interface suivante. Veuillez suivre les étapes suivantes pour configurer tous les boutons :

1. Appuyer sur « DEMARRER », la couleur du fond change en noire.
2. Appuyer sur la fonction de l'écran de l'appareil avec « MODE » comme exemple, le bouton MODE changera en rouge.
3. Maintenir le bouton de fonction relatif sur votre volant. La couleur de l'écran de l'appareil change en jaune. Le bouton MODE est actuellement enregistré.
4. Répéter les étapes 2/3 pour enregistrer les autres boutons de fonction.
5. Quitter une fois tous les boutons de fonctions enregistrés.




Vous pouvez également appuyer sur le bouton réinitialiser sur l'écran pour effacer tous les enregistrements précédents.

## 5. Réglages

### 5.1 Wi-Fi

Appuyer sur cette colonne pour alimenter/éteindre l'unité.




### 5.2 Bluetooth

Nom du Bluetooth: Vous pouvez changer le nom de l'appareil sur la première ligne des réglages du Bluetooth.

Code PIN du Bluetooth : Ce code est utilisé lors de la connexion du bluetooth avec l'appareil.

Connexion auto : Lorsque la fonctionnalité est activée, votre téléphone sera connecté à l'appareil automatiquement après le premier appariement réussi.

Réponse auto : Lorsque la fonctionnalité est activée, vos appels entrants seront automatiquement décrochés lorsque votre téléphone est connecté




### 5.3 Son

Volumes par défaut: Vous pouvez régler le système du volume et le son d'appel par Bluetooth séparément.


Volumes d'application : Vous pouvez régler les niveaux de volume en différents mode majeur

Effet sonore : Vous pouvez régler l'équilibre de son, l'équaliseur, et le remix ici pour trouver la meilleure performance du son dans votre véhicule.



### 5.4 Pantalla


Luminosité de rétroéclairage: Vous pouvez régler la luminosité du rétroéclairage ici.



## 5.5 Navigation

Navigation par défaut: Choisir vos logiciels de navigation préférée comme navigateur par défaut.

Proportion de mélange : Vous pouvez changer le rapport de navigation/son principal




## 5.6 Réglages du corps

Inspection de lumière : Veuillez connecter le fil « ILL » à vos fils de contrôle de la lumière de votre véhicule. L'appareil détectera ensuite si l'éclairage du véhicule est en marche ou éteint pour régler automatiquement la luminosité de l'écran.


Inspection de frein : Pour des raisons de sécurité, vous devez arrêter le véhicule avant de regarder les vidéos.

Réglages de véhicule arrière : Vous pouvez changer la couleur de la vidéo de l'entrée de caméra arrière et les autres réglages généraux de la caméra.



## 5.7 Langue et réglages de saisie

Vous pouvez changer les langues du système en vos langues locales




## 5.8 Réglage personnalisé

Boot logo : L'initialisation du logo pourrait être changée ici.

Si Vous souhaitez ajouter votre logo personnel au logo d'initialisation, veuillez suivre les étapes suivantes :


1. Faire une photo de vous de 1024 x 600 pixel
2. Créer un dossier sur la carte MicroSD, appelée « Logo »
3. Mettre votre photo personnelle dans le dossier « Logo »
4. Insérer la carte MicroSD dans l'unité, aller dans le logo d'initialisation et vous trouverez votre photo à la fin de la liste de logi

Réglage de papier peint : Le papier peint de l'unité pourrait être changé ici.



## 5.9 Date & Heure

Une fois l'unité connectée à Internet, l'heure sera ajustée automatiquement à votre temps local.



## 6. Preguntas más frecuentes

### 6.1 Réinitialisation du mot de passe d'usine:

Cette fonction est utilisée pour changer les réglages d'usine, mot de passe est 8317. Veuillez ne pas le changer sans instruction professionnelle.

### 6.2. Calibración de la pantalla

1. Aller sur la page principale
2. Utiliser les 4 doigts pour appuyer et maintenir appuyé la page principale pendant 5 secondes.
3. Calibrer.

### 6.3 Comment régler la fonction de contrôle du volant.

Pour la fonction de contrôle du volant, vous devez suivre les étapes suivantes:

1. Retrouver les fils de signaux du bouton de contrôle du volant de votre véhicule, il est normalement situé en bas de la roue motrice.
2. Les signaux ont deux tensions soit la tension « + » et la tension GND.
3. Vérifier le câble d'alimentation de l'unité, il y a un câble étiqueté « Touche 1 » ou « Touche 2 ».
4. Connecter les fils de tension « + » aux fils de la « touche 1 » ou la « touche 2 ».
5. Connecter le fil GND aux fils GND de notre unité.
6. Aller dans le contrôle de volant ou SWC APP dans notre unité.
7. Appuyer sur le bouton de contrôle du volant et il y aura une tension sur notre unité pour la mémoire.
8. Étape par étape pour finaliser tous les boutons.



# MANUAL DEL USUARIO

**Spanish**

Gracias por adquirir este producto. Lea este manual del usuario atentamente antes de instalar el producto y consérvelo para futuras consultas.

## **1. Instrucciones de uso**

Nos alegramos de que haya elegido este dispositivo de navegación para vehículos.

El dispositivo está basado en la plataforma Android y cuenta con Wi-Fi. Esto permite tener un acceso rápido y cómodo a Internet y a diversas funciones de entretenimiento multimedia.

Este manual presenta las distintas características del dispositivo. Léalo cuidadosamente antes de instalar el dispositivo.

## **2. Características y funciones**

- ▶ Conexión de teléfono inteligente, MirrorLink con control dual
- ▶ Control de pantalla completamente táctil
- ▶ Bluetooth integrado, manos libres, agenda de teléfonos, A2DP para transferir música del teléfono a la radio
- ▶ Android 5.1
- ▶ Procesador de cuatro núcleos MTK8227 Cortex A9 a 1,6 GHz
- ▶ DDR3 integrada de 1 GB, memoria flash de 16 GB
- ▶ Wi-Fi integrado
- ▶ Entrada para cámara de visión trasera
- ▶ Amplificador de potencia integrado de 4x45 W
- ▶ AM/FM/RDS integrados
- ▶ 30 emisoras preestablecidas
- ▶ Ranura para tarjeta microSD en la parte frontal y puerto USB en la parte posterior
- ▶ Mando del volante
- ▶ Salida Sub
- ▶ Salida de vídeo de 2 canales en la parte posterior
- ▶ Entrada de A/V de 1 canal en la parte posterior
- ▶ Salida de RCA de 2 canales en la parte posterior

### **3.1 Notas**

No intente reparar el producto sin autorización. Este producto se compone de varios componentes electrónicos sofisticados. Una extracción o modificación incorrecta puede causar daños al producto. Si el producto no funciona de forma correcta, póngase en contacto con el distribuidor.

No permita que la pantalla entre en contacto con la humedad, polvo, vapor, hollín u otros contaminantes. Antes de eliminar la suciedad, apague el dispositivo.

No utilice disolvente u otros productos de limpieza químicos para limpiar la superficie del producto, use un paño suave.

Evite que el producto sea sometido a una presión alta o sufra impactos.

No intente acceder a la batería del producto, ya que podría dañar componentes internos.

La temperatura de trabajo del producto es de entre -20 y +70 °C y la de almacenamiento, de entre -40 y +85 °C.

### **3.2 Precauciones**

Siga escrupulosamente las instrucciones de uso. La garantía no cubre los daños al producto provocados por un uso incorrecto.

Queda estrictamente prohibido usar el producto durante la conducción.

Está estrictamente prohibido utilizar este producto en las gasolineras, incluyendo la radio, Bluetooth, funciones relativas al teléfono móvil, etc.

No use el producto cuando haya tormenta.

Cuando el vehículo esté detenido, apague el producto, con el fin de evitar un consumo excesivo de batería.

No dependa únicamente de la cámara como referencia visual cuando dé marcha atrás.

Si la batería no tiene suficiente carga, el producto funcionará con la energía de la batería del vehículo.

La cámara de visión trasera puede verse afectada por las inclemencias del tiempo y la luz externa. Si el tiempo no es bueno y no hay suficiente luz, la influencia es aún mayor. Esta influencia es más obvia por la noche.

La pantalla táctil se raya con facilidad. No deje que la pantalla entre en contacto con objetos de metal u otros objetos duros, ya que podría rayarse y dañarse permanente.


Para limpiar la pantalla táctil, utilice una esponja. No use productos de limpieza que contengan disolventes orgánicos, ya que podría dañar la superficie de la pantalla táctil.

## 4. Primeros pasos

### 4.1 Instalación del dispositivo

Antes de realizar la instalación, asegúrese de que tiene todas las herramientas necesarias a mano. Para saber cómo se retira la radio original del vehículo, puede consultar [youtube.com](http://youtube.com) o [tweeter.com](http://tweeter.com). Si no está seguro de cómo se instala el dispositivo, acuda a un profesional.

### 4.2 Conexiones de los cables




### 4.3 Encendido y apagado

Cuando se coloca la llave del vehículo en la posición de contacto, el dispositivo se enciende automáticamente. También puede encender el dispositivo pulsando el botón de encendido.

Cuando se retira la llave de la posición de contacto, el dispositivo se apaga automáticamente. También puede apagar el dispositivo pulsando el botón de encendido.

### 4.4 Uso del menú principal

El icono del menú principal puede agregarse o eliminarse. También es posible cambiar la ubicación del icono del menú principal.



### 4.5 Uso del menú de aplicaciones


Mantenga pulsado el icono de una aplicación durante 3 segundos para agregarla al menú principal.




## 4.6 Menú desplegable






Incluye: ajustes del vehículo, efectos de sonido, volumen, brillo, activación/desactivación del Wi-Fi y Bluetooth.

Haga clic en el icono del menú desplegable para acceder más rápidamente al modo deseado.



## 4.7 Radio




1.  Pulse para cambiar entre FM1, FM2 y FM3 o AM1 y AM2. Mantenga pulsado durante 3 segundos para cambiar entre FM y AM.
2.  Pulsar: paso único hacia atrás. Mantener pulsado: búsqueda hacia arriba.
3.  Pulsar: paso único hacia delante. Mantener pulsado: búsqueda hacia abajo.
4.  Efecto de sonido: pulse para ir al modo de efecto de sonido. Puede seleccionar entre los efectos de sonido rock, pop, música en vivo, baile, clásica y música suave, así como ajustar los graves y el balance entre los altavoces izquierdo y derecho.
5.  Reproducción breve/búsqueda automática y memoria: Pulse el icono para reproducir cada emisora durante 10 segundos. Mantenga pulsado el icono para buscar automáticamente las emisoras disponibles y almacenarlas como emisoras preestablecidas.

### 4.8 Bluetooth


Haga clic en ajustes de Bluetooth. Active el Bluetooth en su teléfono inteligente, localice el dispositivo de nombre "ezonetronics" y, a continuación, conéctese.

Una vez conectado, puede cargar la agenda de teléfonos y grabar las llamadas entrantes y salientes. También puede ajustar la configuración de Bluetooth.



### 4.9 Reproductor de música


Haga clic en el icono de la música para entrar en el modo de música. Es necesario elegir primero el lugar de almacenamiento de la música. Puede reproducir música desde una tarjeta SD, una memoria USB o la memoria interna.






#### 4.10 Reproductor de vídeo

Haga clic en el icono del reproductor de vídeo, entrará en la pantalla que se muestra abajo. Puede elegir los archivos de vídeo de una tarjeta SD, una memoria USB o la memoria interna (HD).




#### 4.11 Transferir música del teléfono móvil al dispositivo por Bluetooth

Una vez que su teléfono esté conectado al dispositivo a través de Bluetooth, podrá transferir música del teléfono al dispositivo. Haga clic en el icono BTMusic mientras el teléfono está conectado, entrará en la pantalla que se muestra abajo.



## 4.12 File Manager

Haga clic en el icono para administrar los archivos de la tarjeta SD, memoria USB o memoria interna, como se muestra en la imagen de abajo.



Si selecciona el icono de la derecha (memoria interna), encontrará algunos archivos del sistema Android preinstalados. No elimine o edite los archivos, ya que podría bloquearse el sistema. Si mantiene presionada la carpeta o los archivos, aparecerá un menú para copiar, mover y eliminar.

### 4.13 Mando del volante

Para poder usar el mando del volante, conecte los cables del mando a los cables del vehículo correctamente.

Una vez conectados los cables, debe almacenar la configuración de cada botón en el dispositivo. Haga clic en el icono del "mando del volante", entrará en la pantalla que se muestra abajo. Siga estos pasos para configurar los botones:

1. Pulse "Iniciar", el color de fondo se volverá oscuro.
2. Pulse la función en la pantalla del dispositivo, por ejemplo, MODE. El botón MODE se tornará de color rojo.
3. Pulse el botón de la función MODE en el mando del volante. El color en la pantalla del dispositivo cambiará a amarillo. El botón MODE está ahora almacenado.
4. Repita los pasos 2 y 3 para almacenar los demás botones de función.
5. Salga de la pantalla una vez almacenados todos los botones de función.




Puede pulsar el botón "Reajustar" en la pantalla para borrar las configuraciones almacenadas.

## 5. Ajustes

### 5.1 Wi-Fi

Pulse esta fila para activar y desactivar la conexión inalámbrica.



### 5.2 Bluetooth

Nombre de Bluetooth: puede cambiar el nombre del dispositivo en la primera línea de la configuración de Bluetooth.

Código PIN de Bluetooth: este código se utiliza cuando se conecta el Bluetooth con el dispositivo. Conexión automática: cuando la función está activada, su teléfono se conectará al dispositivo automáticamente, siempre y cuando estén emparejados.

Respuesta automática: cuando la función está activada, las llamadas entrantes serán contestadas automáticamente si el teléfono está conectado.




### 5.3 Sonido

Volúmenes predeterminados: puede ajustar el volumen del sistema y el sonido de llamada de Bluetooth por separado.


Volumen de las aplicaciones: puede ajustar el volumen en diferentes modos.

Efectos de sonido: puede ajustar el balance del sonido, ecualizador y remezcla para encontrar el mejor rendimiento del sonido en su vehículo.



### 5.4 Pantalla


Brillo de la retroiluminación: aquí puede ajustar el brillo de la luz de fondo.



## 5.5 Navegación

Navegación predeterminada: elija su software de navegación favorito como predeterminado.

Proporción de la mezcla: puede cambiar la relación del sonido de navegación/principal.




## 5.6 Ajustes del cuerpo

Inspección de la luz: conecte el cable "ILL" a los cables de control de la luz del vehículo. El dispositivo comprobará si la luz está encendida o apagada para ajustar automáticamente el brillo de la pantalla.


Inspección de los frenos: por razones de seguridad, detenga el vehículo antes de ver los vídeos.

Configuración de la cámara trasera: puede cambiar el color del vídeo de la cámara trasera y otros ajustes generales de la cámara.



## 5.7 Configuración de idioma y entrada de texto

Puede cambiar el idioma del sistema para adaptarlo a su idioma.




## 5.8 Ajustes personalizados

Logotipo de arranque: aquí puede cambiar el logotipo de arranque.

Si desea agregar su propio logotipo como logotipo de arranque, siga estos pasos:


1. Tome una foto de 1024x600 píxeles.
2. Cree una carpeta en una tarjeta MicroSD y nómbrala "logo".
3. Coloque la foto en la carpeta "logo".
4. Inserte la tarjeta MicroSD en el dispositivo. Vaya a logotipo de arranque, encontrará su foto al final de la lista de logotipos.

Ajustes del fondo de pantalla: aquí puede cambiar el fondo de pantalla del dispositivo.



## 5.9 Fecha y hora

Cuando se conecta el dispositivo a Internet, la hora se ajusta automáticamente.



## 6. Preguntas más frecuentes

### 6.1 Contraseña de los ajustes de fábrica

Esta contraseña se utiliza para cambiar los ajustes de fábrica. La contraseña es 8317. No cambie la contraseña sin seguir las instrucciones de un profesional.

### 6.2. Calibración de la pantalla

1. Vaya a la pantalla de inicio
2. Use los 4 dedos para pulsar la pantalla de inicio y manténgala pulsada durante 5 segundos.
3. Calibre la pantalla

### 6.3 Instalación del mando del volante

Para instalar el mando del volante, siga estos pasos:

1. Localice los cables de señal del mando del volante. Normalmente se encuentran bajo el volante.
2. Hay dos cables, uno lleva voltaje "+" y el otro, voltaje GND.
3. Compruebe el cable de alimentación del dispositivo. Debe haber un cable con la etiqueta "key1" o "key2".
4. Conecte el cable de voltaje "+" con el cable "key1" o "key2".
5. Conecte el cable GND al cable GND del dispositivo.
6. Vaya al mando del volante o a la aplicación SWC del dispositivo.
7. Pulse un botón del mando del volante y se generará un voltaje en el dispositivo para memorizar el botón.
8. Siga el paso anterior para memorizar todos los botones.



This Manual is only for reference,Actual operation depends on the real product.